Plattenkondensator, d = 260 mm

06220-00

FAQ

Warum bleibt der Plattenkondensator nicht geladen bzw. verliert seine Ladung sehr schnell?

- Nur eine der beiden Platten ist elektrisch isoliert.
- Falls die falsche Platte geerdet bzw. geladen wird, kann es dazu kommen, dass die aufgebrachte Ladung abfließt.
- Bei falscher Ladung des Kondensators kann es dadurch zu ungewünschten harmlosen Stromschlägen kommen, die vermieden werden sollten.